



Informazione sulla gestione dell'audio su X-Light 3

X Light 3 può gestire i file Audio in due modalità:

Modo 1: (modo di default) collegare l'uscita Audio del PC all'ingresso Audio di X Light 3.

La qualità AUDIO dipende dalla scheda del Computer.

Occorre impostare correttamente, secondo le proprie esigenze e secondo il proprio tipo di software di configurazione, la scheda audio del proprio PC per avere una resa ottimale.

Modo 2: (occorre riprogrammare X Light 3) collegare l'uscita USB del PC all'ingresso USB di X Light 3.

In questo caso la qualità audio è quella offerta da X Light 3.

Si consiglia di usare il **Modo 2** solo se la qualità audio della scheda PC è bassa. Con alcuni PC il Modo 2 potrebbe causare conflitti tra Audio e Midi, in quanto i segnali viaggiano sulla stessa interfaccia.

Si consiglia di fare opportuni test di funzionamento prima di utilizzare X Light 3 in pubblico in **Modo 2**

X Light 3 esce dalla fabbrica programmato in **Modo 1**, ma scaricando il software dal sito www.m-live.com nella pagina di X Light 3 si può riprogrammarlo e passare al **Modo 2**.

La qualità dei suoni MIDI non è influenzata dalla selezione del Modo 1 / 2.